

# TENTES

## NOTICE DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN

---



Fabriqué en France



[www.wongleon.fr](http://www.wongleon.fr)

PARASOLS  
**wongleon**<sup>®</sup>



# NOTICE DE MONTAGE

---

- Retirer la housse.
- Déployer la tente en tirant vers le côté 2 des pattes.
- Placer vous ensuite dans un angle et faites coulisser la pièce en plastique vers le haut jusqu'au verrouillage de la goupille. Replacer la toile correctement des les angles en la tirant vers le bas si nécessaire. Faites de même pour les 3 autres angles.
- En bas d'un pied, sortez le pied télescopique jusqu'a verouillage de la goupille. Procédez de même pour les 3 autres pieds.

**NB :** Pour les tentes 300x600, nous vous recommandons d'être au moins 2 personnes pour monter la tente.



# NOTICE D'ENTRETIEN

---

- Avant de ranger votre barnum assurer vous qu'il soit sec et propre.
- Si vous avez besoin de nettoyer la toile, utilisez un produit nettoyant de type produit de vaisselle, savon de marseille ou savon noir. Frottez à l'aide d'un chiffon doux. Rincez abondamment et faites séchez à l'air libre.
- **N'utilisez jamais de produit abrasif et ne séchez pas la bâche en machine ou avec un séchoir**, car une température élevée provoque un changement dans la structure chimique des produits de base, notamment en matière de robustesse et d'apparence.
  - Repliez votre barnum, protégez le avec une housse et stockez le debout dans un endroit sec.